

IRS GmbH | Kundeninformation 9.0

Verstellungen und Relaxfunktionen

Viele Polstermöbel kommen heutzutage mit Funktionen, welche uns das Entspannen noch leichter machen sollen.

Damit Sie mit diesen Funktionen lange Freude haben, sollten Sie folgende Dinge beachten.

Armlehnen, Kopfstützen, Sitz- und Liegeflächen können mechanisch verstellt werden, zu beachten ist hierbei, dass die Funktion vor dem Aufstehen vollständig eingefahren ist, die Mechanik kann sonst beschädigt werden.



Funktionen sollten nicht von Kindern, oder nur unter ständiger Aufsicht genutzt werden, um die Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Elektrische Funktionen mit Akkus sollten während der Nutzung bzw. Nichtnutzung trotzdem regelmäßig geladen werden, um einer Tiefenentladung und somit einem Defekt des Akkus vorzubeugen.

Armlehnen sollten niemals als Sitzfläche genutzt, oder punktuell belastet werden, 30kg werden in der Regel, als Maximalwert angegeben, abweichende Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Produktpass.

Durch die Verstellmöglichkeit ist es notwendig, Bezüge so zu fertigen, dass sie den Beschlägen und Funktionen genügend Freiheit erlauben. Es kann somit sein, dass größere Spalte für eine korrekte Funktionsausübung notwendig sind. Dies ist konstruktionsbedingt unvermeidbar.

Bei jeder Verstellung und anschließender Nutzung arbeiten auch die Polsterung und der Bezug. Es kann daher nötig sein, dass Sie die Bezüge und Polsterung nach der Nutzung ausrichten müssen, um Wellenbildungen, Nahtversätze oder Höhenunterschiede auszugleichen. <u>Dies ist konstruktionsbedingt unvermeidbar.</u>



Erhaltungs- und Pflegehinweise:

Um die Langlebigkeit Ihres Bezugsstoffes zu erhalten und die Schönheit Ihrer Polsterstoffes in vollem Umfang zu genießen geben wir Ihnen hiermit ein Pflegeprodukt an die Hand das Ihnen dabei hilft.

Unterstützend können Sie einige Punkte beachten um die Erhaltung Ihrer Polstergarnitur im Neuzustand zu verlängern. Regelmäßiges Aufbürsten und Anfeuchten zögert die Bildung des Sitzspiegels hinaus.

Dies kann mit einer spezielle Polsterbürste des Staubsaugers erfolgen bzw. mit destilliertem Wasser.

Dabei immer auf den Verlauf von Naht zu Naht beachten bzw. auf die Strichrichtung.

Nur für den Stoff geeignete Reinigungsmittel verwenden.

Die Polstergarnitur sollte nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.